

## Custom Fit All Purpose Strap

HS171, HS033, 48483 User Guide

ADULT INSTALLATION REQUIRED.

### **WARNING:**


Do not use this product to guard against toxic and dangerous substances, or sharp-edged or pointed objects. Such materials should always be placed “high up” or otherwise made completely inaccessible to children.  
**FOR INDOOR HOME USE ONLY.**

### Important Safety Information

Read all instructions before installing. Keep these instructions for future use.

Check for security after installation. Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it.

**CAUTION:** This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. DO NOT use product if damaged or broken. Not suitable for stoves and ovens, as a window lock or for use on interior or exterior doors. When possible, install out of reach of children.



**IMPORTANT NOTE:** For added security Part 2 is a permanent snap and cannot be opened once snapped shut.

## To Install

**BEFORE YOU BEGIN:** Clean and dry all surfaces.

- 1** Determine where to install strap. Keep in mind that the strap can extend up to 6" (15,24 cm).
- 2** With Part 2 open, adjust the length of the strap to fit desired location.
- 3** Snap shut Part 2 over strap. Notches should fit in grooves to secure closure.
- 4** Remove paper backing from adhesive on Parts 1 and 2 and attach strap assembly to desired area. Press to adhere.
- 5** To open, squeeze two buttons together on Part 1 and remove strap. To relock, snap Part 1 back into place.

**NOTE:** Allow adhesive to cure for 24 hours before use.

## To Remove

**To Remove Permanently:**

- Carefully pull edges of strap. Wipe off adhesive with a soft cloth and warm soapy water or roll adhesive off of surface with fingers and clean the surface according to manufacturer's recommendations.

## To Clean

Wipe with a clean, damp cloth.

## tira multiuso adaptable a medida

HS171, HS033, 48483 Guía del Usuario

REQUIERE INSTALACIÓN POR PARTE DE UN ADULTO.

### **AVISO:**

No utilice este producto para evitar que los niños tengan acceso a sustancias tóxicas y peligrosas u objetos punzantes y cortantes. Tales materiales siempre deben colocarse en lugares “altos” u otros lugares a los que los niños no puedan llegar de ninguna manera.  
**PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE EN INTERIORES.**

### Información de seguridad importante

Lea todas las instrucciones antes de instalar. Guarde estas instrucciones para su uso futuro.

Un niño sin supervisión puede ser capaz de inutilizar la protección que ofrece este producto. Para que este producto funcione efectivamente durante más tiempo, evite que los niños vean como se opera. Si los niños ven cómo usted libera una traba, un pestillo o una cubierta, podrían aprender más rápido la manera de inutilizar cualquier tipo de dispositivo de seguridad.

**PRECAUCIÓN:** Este producto es sólo un elemento disuasivo. No reemplaza la supervisión adecuada por parte de un adulto. NO lo utilice si se encuentra roto o dañado. No es apto para cocinas u hornos, ni como traba para ventanas o puertas interiores o exteriores. De ser posible, instálolo fuera del alcance de los niños.



**NOTA IMPORTANTE:** Para mayor seguridad, la pieza 2 es un cierre a presión permanente y no puede volver a abrirse una vez cerrado.

## Para instalar

**ANTES DE COMENZAR :** Limpie y seque todas las superficies.

- 1** Determinar dónde instalará la tira. Tenga presente que se puede extender hasta 6 pulgs. (15,24 cm).
- 2** Con la pieza 2 abierta, ajuste la longitud de la tira para adaptarla al lugar deseado.
- 3** Cierre a presión la pieza 2 sobre la tira. Para asegurar el cierre total, las muescas deben encajar en las ranuras.
- 4** Desprenda la cubierta de papel adhesivo de las piezas 1 y 2 y coloque el montaje de la tira en el lugar deseado. Colóquelo a presión para adherirlo.
- 5** Para abrir, presione simultáneamente los dos botones de la pieza 1 y retire la tira. Para volver a trabar, vuelva a colocar a presión la parte 1 en su lugar.

**NOTA:** Deje que el adhesivo fragüe durante 24 horas antes de utilizar.

## Para retirarla

**Para retirarla de forma permanente:**

- Tire cuidadosamente de los bordes de la tira. Limpie el adhesivo con un paño húmedo y agua jabonosa tibia o enrolle el adhesivo con los dedos para retirarlo de la superficie y limpie la superficie según las recomendaciones del fabricante.

## Para limpiar

Limpie con un paño húmedo y limpio.