

141215WC



Helping parents every day—www.safety1st.com

Press Tab Plug Protectors

To Use:

1. Insert plug protector into unused socket, flush with the face plate.
2. To remove, press in on the tab to create a slight gap for easier removal.

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. **DO NOT** use product if damaged or broken.

⚠ WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. If the closure falls out of or fits loosely in the receptacle, the receptacle contacts may be worn or broken. To reduce the risk of fire or injury caused by overheating, arcing or exposure of live plug blades, do not use receptacle until it has been examined by a licensed electrician to determine whether the outlet needs to be replaced.

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. This device is intended to make it difficult for children to gain access to energized outlets. Like any other child-deterrent product, this device is not a substitute for adult supervision. An unsupervised child may be able to defeat this product. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and use to prevent electrical shock. Discourage children from playing with electrical equipment.

Instrucciones:

1. Introduzca el protector en la toma de corriente, al ras con la placa frontal.
2. Para quitarlo, presione la pestaña para crear una pequeña separación que facilite la operación.

PRECAUCIÓN: Este producto es sólo un elemento disuasivo. El mismo no reemplaza la supervisión adecuada por parte de un adulto. **NO** utilice este product si se encuentra roto o dañado.

⚠ AVISO: RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. Puede que los contactos del receptáculo se dañen o se rompan si la tapa se cayera o quedara suelta. Para reducir el riesgo de incendio y de lesiones provocadas por recalentamiento, chispazos o contacto con los machos del enchufe, no utilice el receptáculo hasta que lo haya examinado un electricista calificado para determinar si es necesario sustituir la toma de corriente.

⚠ AVISO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Este dispositivo tiene el fin de dificultar que los niños entren en contacto con las tomas de corriente. Al igual que con cualquier otro producto "a prueba de niños", este accesorio no sustituye a una correcta vigilancia por parte de los adultos. Los niños que no estén supervisados por adultos podrán inutilizar la protección que ofrece este producto. Al igual que con cualquier otro accesorio eléctrico, deben tomarse precauciones en cuanto a su manipulación y uso con el fin de evitar las descargas eléctricas. Impida que los niños jueguen con equipos eléctricos.

Press Tab Plug Protectors #HS224



8 84392 59172 4

©2014 Dorel Juvenile.
www.djgusa.com (800) 544-1108
www.safety1st.com

Made in CHINA. Hecho en CHINA.
Styles and colors may vary.

Los estilos y los colores pueden variar.
Distributed by (distribuido por)
Dorel Juvenile Group, Inc.,
2525 Stata St., Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada,
873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
06/14

DOREL